

## >>>产品使用简要步骤<<<<

- 1.连接电源线，连接烟雾导管;
- 2.打开烟油盖，加注烟油，观察油液是否足够;
- 3.连接 12V 蓄电池，打开电源开关，按下空气和烟雾模式开关，调节合适的烟雾流量;
- 4.挑选合适的堵头，将拆卸部位堵上，连接适配器;
- 5.开启设备，往进气系统注入烟雾，观察是否有烟雾冒出，找到泄漏点。